

Wireless 802.11n Broadband Router

無線網路寬頻分享器

BR-6428nS

安裝指南 / 安裝指南

版本 1.0 / 10, 2010





Copyright@ by Edimax Technology Co, LTD. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of this Company .

This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, this company reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more detailed information about this product, please refer to the User Manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our web site www.edimax.com for the update. All rights reserved including all brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders .

Notice according to GNU/GPL-Version 2

This product includes software that is subject to the GNU/GPL-Version 2. You find the text of the license on the product cd/dvd. The program is free software and distributed without any warranty of the author. We offer, valid for at least three years, to give you, for a charge no more than the costs of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code.

Please contact Edimax at: Edimax Technology co., Ltd, NO. 3, Wu-Chuan 3rd RD
Wu-Ku-Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan. R.O.C., TEL : +886-2-77396888, FAX :
+886-2-77396887, sales@edimax.com.tw

各地支援 (Local Support)

- 台灣地區
客服專線：0800-200-115，客服信箱：service@edimax.com.tw。
- 中国地区
客服专线：4006-765-988，客服信箱：service@edimax.com.cn。
- Other
<http://www.edimax.com>。

本手冊所提及之其他公司商標及產品名稱為所屬相關公司所有。

「低功率射頻電機」警告聲明

「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」。

「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

FCC 警告聲明：

本設備已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分有關數位裝置的規定。這些限制的主要目的是在保護商業區中運作此種設備時，提供合理程度的保護，避免有害干擾。本設備會產生、使用並放射射頻能源，若不按指示手冊安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法來改善干擾的情形：

1. 調整接收天線的方向或移動其位置。
2. 將設備與接收天線的距離增加。
3. 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員的協助。

FCC 聲明：

這個設備遵照 FCC 規則第 15 節，操作程序受限於以下二個條件：

- (1) 這個設備不能導致有害的干擾。
- (2) 這個設備必須可接受任一種干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

FCC 輻射暴露聲明：

本設備完全符合美國聯邦通訊委員會針對非控制環境所提出之輻射暴露限制。用戶必須遵照所有滿足射頻暴露符合性之特殊操作說明，在正常操作時並距離該機器 20 公分以上。本發射器所使用之天線在同一地點不得存在有其他天線或發射器或是與之合併操作。

CE 標誌警告：

本機器屬於 Class B 產品，適用於家用環境中，由於本產品可能會產生無線電干擾，因此用戶需採取適當防範措施。

NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全性

本設備之設計已針對安裝和使用上的安全性施以最大重視。然而，仍需對電擊和靜電的危險給予特別留意。

歐洲地區 EU Countries Intended for Use

本機器的 ETSI 版本可以使用於下列國家的一般家庭及辦公室內：澳洲、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、保加利亞、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛伐尼亞、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞典及英國。並且此 ETSI 版本也已被下列國家授權准予使用：冰島、列之敦斯敦、挪威、瑞士。請檢查您所使用的通道，歐洲標準限定最大幅射功率為 100mW EIRP，範圍為 2.4GHz ~ 2.4835GHz。




目 錄

1.	自動安裝光碟	1
2.	產品介紹	1
2.1.	檢查產品型號	1
2.2.	包裝內容物	1
2.3.	前置面板	2
2.4.	後置面板	2

1. 自動安裝光碟

在電腦上置入『自動安裝光碟片』。選擇您熟悉的語言，按照指示進行安裝即可幫助您順利完成設定。



2. 產品介紹


2.1. 檢查產品型號

本安裝指南適用於 BR-6428nS 網路寬頻分享器，請檢查產品型號是否符合描述。

2.2. 包裝內容物


- BR-6428nS 網路寬頻分享器
- 安裝光碟片
- 安裝指南
- 電源供應器
- 網路線

2.3. 前置面板



LED	燈號	描 述
	亮	表示分享器電源與設備已經被啟用。
WLAN	亮	無線網路已被啟用。
	暗	無線網路尚未被啟用。
	閃爍	無線網路埠有資料傳輸中。
	恆亮	啟動 WPS 模式。
WAN/LAN LNK/ACT (port 1-4)	亮	WAN / LAN 有被連接上。
	暗	WAN / LAN 沒有被連接上。
	閃爍	WAN / LAN 有資料傳輸中。

2.4. 後置面板



名 稱	描 述
5VDC	使用 5V DC 直流電源供應。
WPS / Reset (該按鍵有兩種功能)	<p>WPS : 按下該按鈕 5 秒內即可與無線網路卡進行配對，詳細設定請參考各機種使用手冊。</p> <p>Reset : 按下該按鈕約 10 秒以上，可將寬頻分享器恢復到原廠設定值，所有您對機器的設定將會全部消失。</p>
1 - 4	1, 2, 3, 4 埠都可以用來連接您的個人電腦、印表機伺服器、交換器等網路裝置，將您的網路裝置架構成一個區域網路。
WAN	直接連線到您的 xDSL 或 Cable 數據機，讓您的電腦上網連上 Internet 網際網路。



EDIMAX Technology Co., Ltd.

www.edimax.com